

Hovedprodukt	HMS nr	Beskrivelse
A09		Eloflex H
7350006080067		Eloflex L
A06L	230539	Eloflex L +
7350006080531	255505	Eloflex P
T32	251746	Eloflex X
Tilbehør	HMS nr	Beskrivelse
7350006081019		Adapter til forlengelse av fotbrett L+
7350006080197		Adapter til lading av batteri
7350006081088		Adapter til lading av batteri modell H
EF-00142		Armlenpolster par
EF-00148		Armlensveske Eloflex
7350006080968		Breddejusteringskit 10 cm Eloflex
7350006080784		Breddejusteringskit 5 cm Eloflex
7350006081118		Dekk 12" gel solid grå Eloflex
7350006081026		Dekk 12" gel solid sort Eloflex
EF-00115	243945	Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex
7350006080203		Ledsagerstyring W intuitiv, Eloflex
7350006080036		Ledsagerstyrings beslag Eloflex L+, L, X
7350006080074		Ledsagerstyrings beslag Eloflex M+
7350006080241	244821	Nakkestøtte kpl med feste, Eloflex
7350006080913		Pute 10 cm, Eloflex
7350006080791		Pute Airpad(Komfort), Eloflex
EF-00139		Regntrekk, Eloflex
EF-00149		Seteveske Eloflex
7350006080999		Svinghjul 8" gel solid grå
7350006080227		Svinghjul 8" gel solid sort
7350006081255		Transportveske fire hjul Eloflex L, L+,P,M+
7350006080708		Transportveske fire hjul Eloflex X
7350006080050	244189	Trekk til transport, Eloflex
Reservedeler	HMS nr	Beskrivelse
7350006081217		Aktuator seteløft Eloflex P
7350006080319		Armlenspad Eloflex M+,L,L+,X
7350006080579		Armlenspad modell H høyre
7350006080562		Armlenspad modell H venstre
7350006081064		Avstandsskive motor Eloflex
7350006080166		Bakskjerm Eloflex L+, X
7350006080357		Bakskjerm L
7350006080234		Batteri Eloflex H
7350006080111		Batteri Eloflex L+,P,L
7350006080746		Batteri Eloflex X
7350006080593		Dekk 12" luft sort, Eloflex
7350006080265		Drivhjul 10" solid sort Eloflex
7350006080258		Drivhjul 12" luft sort Eloflex
7350006080548		Elektronikkboks modell H
7350006080647		Elektronikkboks ny modell, Eloflex
7350006080456		Elektronikkboks, Eloflex
7350006081040		Elektronikkbooks Eloflex P
7350006080944		Endeplug armlensrør Eloflex

7350006080890		Feste til joystick Eloflex L, L+,X
7350006081033		Fotbrett Eloflex L+
7350006080586		Fotbrett modell H
7350006080937		Fotstøtte høyre Eloflex X
7350006080869		Fotstøtte venstre Eloflex X
7350006081552		Gearbox Eloflex L+,L,P,X
7350006081330		Gummi joystickpinne Eloflex
7350006081316		Gummipropp svinghjulsgeffell Eloflex
7350006080401		Holftelbele std Eloflex
7350006080722		Håndtak til frikobling
7350006080463		Joystick L+, Eloflex
7350006080630		Joystick L+/X - 2018, Eloflex
7350006080470		Joystick M+, Eloflex
7350006080692		Joystick M+/H - 2018, Eloflex
7350006080838		Kabel fra joystick til elektronikk Eloflex
7350006080920		Kabel mellom batteri Eloflex H
7350006080371		Kabel mellom batteri Eloflex L,L+,P
7350006081491		Kabel mellom batteri Eloflex X
7350006081057		Kabel mellom batteri og elektronikk Eloflex H
7350006081323		Kjørehåndtaks gummi Eloflex X
7350006080142		Lader 3 amp, Eloflex
7350006081095		Lader 5 amp, Eloflex H
7350006080302		Lager til svinghjul 22/8 mm
7350006080296		Lager til svinghjulshus 28/12mm
7350006080906		Leggstøtte Eloflex L+,L,P
7350006080821		Lås armlen høyre Eloflex
7350006080807		Lås armlen venstre Eloflex
7350006080975		Lås til fotstøtte Eloflex X
7350006080951		Låsehake Eloflex L+,P,H,L,M+
7350006081262		Motorkit Høyre Eloflex H
7350006081576		Motorkit høyre Eloflex X
7350006080661		Motorkit Høyre side Eloflex L+
7350006081279		Motorkit venstre Eloflex H
7350006081569		Motorkit venstre Eloflex X
7350006080678		Motorkit venstre side Eloflex L+
7350006080340		Plate til fotbrett Eloflex
7350006080128		Pute 5 cm std, Eloflex
7350006080753		Pute Eloflex H
7350006080739		Pute Eloflex X
7350006081422		Ryggoverdrag Eloflex P
7350006081347		Rygggramme Eloflex
7350006081415		Rygggramme trekk Eloflex H
7350006081392		Rygggramme trekk Eloflex L+
7350006081408		Rygggramme trekk Eloflex P
7350006081309		Rygggramme trekk Eloflex X
7350006080135		Ryggtrekk Eloflex
7350006080777		Ryggtrekk Eloflex H
7350006080760		Ryggtrekk Eloflex X
7350006080982		Ryggvinkel justerings mekanisme Eloflex X
7350006081385		Setetrekk Eloflex H

7350006081354		Setetrek Eloflex L+
7350006081361		Setetrek Eloflex P
7350006081378		Setetrek Eloflex X
7350006080609		Slange 12" standard Eloflex
7350006081101		Støtdemper Eloflex
7350006080098		Svinghjul 8" luft grå, Eloflex
7350006080272		Svinghjul 8" solid sort Eloflex
7350006080876		Svinghjulsgaffel Eloflex
7350006080333		Veske under sete Eloflex