



Modell H

1 Ryggklädsel Modell H	7350006080777	21 Polster ril ryggramme	7351008364901
2 Rygggramklädsel H	7350006081415	22 Stag	7351002538495
3 Joystick M-Plus, P, H	7350006080692	23 Støttehjul komplett venstre	7351006528773
4 Joystickpinne (gummi styrspek)	7350006081330	24 Støttehjul komplett høyre	7351008893645
5 Låshake F, P, H, L, L+, M+	7350006080951	25 Feste til fotbøyle	7351002736451
6 Motorkit H höger	7350006081262	26 Batterikasse	7351002253476
7 Kontrollbox modell H	7350006080548	27 Nedre ramme	7351002893647
8 Batteri Modell H	7350006080234	28 Seteramme	7351008966452
9 Frikopplingshandtag	7350006080722	29 Ramme venstre	7351009832217
10 Motorkit H vänster	7350006081279	30 Ramme høyre	7351002537466
11 Drivhjul H	7350006081613	31 Rammevinkel forran	7351003561723
12 Bakskärm H	7350006081637	32 Lenkehjul komplett	7351005563715
13 Länkhjul H	7350006081620	33 Ramme til støttehjul	7351006273511
14 Fotstöd Modell H	7350006080586	34 Gummipropp	7351003451276
15 Armstöd Modell H Vänster	7350006080562	Batteriladdare 5 Amp modell H	7350006081095
16 Sitsramklädsel H	7350006081385	Bygelkabel Modell H från batteri till box	7350006081057
17 Dyna Modell H	7350006080753	Bygelkabel Modell H mellan batteri	7350006080920
18 Armstöd Modell H Höger	7350006080579	Joystick-kabel till box	7350006080838
19 Ryggramme	7351007645389	Säkerhetsbälte	7350006080401
20 Bøyle til ryggramme	7351002539475		

