



1	Armstöd M-Plus, L, F, X, P	7350006080319
2	Spärr Armstöd Höger	7350006080821
4	Frikopplingshandtag	7350006080722
5	Låshake F, P, H, L, L+, M+	7350006080951
6	Spärr Armstöd Vänster	7350006080807
7	Kontrollbox Modell P	7350006081040
8	Batteri 2 stift - gänga	7350006080111
9	Bakskärm L-Plus, F, X, P	7350006080180
10	Ställdon till Modell P	7350006081217
11	Växellåda, L, F, P,X,D2	7350006081552
12	Drivhjul 12" luft svart (st)	7350006080258
13	Distanspuck Motor	7350006081064
14	Motorkit P Vänster	7350006081293
15	Framgaffel	7350006080876
16	Länkhjul 8" solid svart (st)	7350006080272
17	Lager länkhjulshus dim 28/12 mm	7350006080296
18	Gummiplupp	7350006081316
19	Gummiplatta fotstöd	7350006080340
20	Sitsramklädsel P	7350006081361
21	Sittdyna modell P, D2	7350006082481
22	Ryggramklädsel P	7350006081408
23	Ryggramklädsel Modell P	7350006081422
24	Joystick	7350006080630
25	Chassi Knäled P,D2, H&V	7350006082498

26	Knäledsplatta P vänster	7350006082504
27	Tvärbalk P vänster	7350006082511
28	Vikbart fotstöd komplett	7350006081033
29	Nedre bas chassi	7350006082528
30	Sittdel chassi komplett	7350006082535
31	Chassi armstöd nedre Hö, P, D2	7350006082542
32	Knäledsplatta P höger	7350006082559
33	Chassi armstöd P, D2 övre H&V	7350006082566
34	Länkhjulshållare H&V	7350006081903
35	Chassi Ryggstöd P komplett	7350006082573
36	Chassi armstöd nedre Vä, P, D2	7350006082580
37	Tvärbalk P höger	7350006082597
38	Motorkit P Höger	7350006081286
39	Chassidel tippshjul P komplett H&V	7350006082603

Batteriladdare 3 Amp	7350006080142
Bygelkabel 2 stift - gänga	7350006080371
Laddarväska	7350006080333
Säkerhetsbälte	7350006080401
Joystick-kabel till box	7350006080838